

Instruções de segurança para montagem e utilização de película protetora de ecrã

Fabricante: 3mk Protection sp. z o.o.
Krotoszyńska 35 B-02/4A
63-400 Ostrów Wielkopolski, Polónia
3mk@3mk.pl

1. Preparação antes da instalação:

- Escolha um local limpo, sem pó e seco para aplicar a película.
- Certifique-se de que tem todos os acessórios necessários:
 - Pano de microfibra
 - Toalhita com álcool (se incluída no conjunto)
 - Etiquetas para remoção de partículas de pó
 - Cartão para alisar a película (se fornecido).
- Lave bem as mãos para evitar deixar marcas de gordura na película ou no ecrã.

2. Aplicação segura da película:

- Desligue o dispositivo antes de iniciar a aplicação, para observar melhor quaisquer resíduos no ecrã.
- Limpe a superfície do ecrã com a toalhita de álcool e, em seguida, passe o pano de microfibra.
- Utilize as etiquetas para remover as partículas de pó restantes. Mesmo pequenos resíduos podem causar bolhas de ar.
- Separe cuidadosamente a película da camada protetora, evitando tocar na parte adesiva.
- Aplique a película lentamente sobre o ecrã, começando por uma borda e avançando gradualmente.
- Use o cartão alisador ou o pano para remover as bolhas de ar, empurrando-as em direção às bordas do ecrã.
- Não tente remover a película de forma abrupta durante a aplicação, para não danificar o adesivo.

3. Após a aplicação da película:

- Evite pressionar excessivamente a superfície da película, especialmente nas bordas, para evitar que esta descole.
- Deixe o dispositivo repousar durante algumas horas após a aplicação, para que o adesivo se fixe bem à superfície do ecrã.
- Evite o contacto com objetos cortantes, que podem danificar ou perfurar a película.

4. Utilização e manutenção da película:

- Limpe regularmente a superfície da película com um pano de microfibra. Evite o uso de produtos químicos de limpeza que possam danificar a superfície.
- Proteja o telefone de temperaturas extremas, que podem afetar as propriedades adesivas da película (por exemplo, luz solar direta ou frio intenso).
- Evite dobrar a película ao removê-la, para não criar deformações permanentes.

5. Procedimento em caso de danos na película:

- Caso a película se danifique (rache, rasgue ou descole), substitua-a imediatamente para continuar a proteger o ecrã do dispositivo.
- Durante a remoção da película, proceda com cuidado para não riscar a superfície do ecrã.
- Descarte a película usada de acordo com as regras de separação de resíduos plásticos.

6. Medidas adicionais de segurança:

- A película protege o ecrã contra riscos, mas não garante proteção total contra quedas. Recomenda-se o uso combinado de película e capa protetora.
- Verifique regularmente o estado da película para evitar problemas de visibilidade do ecrã ou funcionamento do touch.

Seguir estas instruções permitirá uma aplicação e utilização corretas da película protetora, garantindo segurança e um aspeto estético para o ecrã do dispositivo.